


- E-1 Schutzhaube
- E-2 Excenter-Schraube
- E-3 Klemmbüchse
- E-4 Spreizring gross (2 Stk.)
- E-5 Abdeckung (2 Stk.)
- E-6 Spreizring klein (2 Stk.)
- E-7 Kugellager (2 Stk.)

- E-8 Excenter (2 Stk.)
- E-9 Excenter-Gehäuse (2 Stk.)
- E-10 Schrauben für Bolzen (2 Stk.)
- E-11 Messerbolzen (2 Stk.)
- ME-80L Messer links
- ME-80R Messer rechts

- Kabel: 5-adrig: 3LNPE
- 1 x Erde
- 1 x Neutral
- 3 x Phase



MATCUT 700 - Excenter